

# CHECK LIST

## DEL ALINEAMIENTO DEL CAMION

### DESMONTAR LA CAJA

- Encender el camión y poner el freno de emergencia (aire)
- Encender el interruptor de corriente ubicado en la cabina
- Si el camion cuenta con plataforma hidraulica quitar el seguro y bajar la plataforma
- Desconectar la clavija de corriente y colocarla en el contacto temporal
- Liberar la palanca de los ganchos (seguros)
- Presione el botón "UP" para subir la caja
- Sacar y ajustar la altura de las 4 patas
- Checar que no haya alguien cerca
- Presione el botón "DOWN" para bajar la caja
- Checar que nada quede conectado
- Saque despacio el camion hacia el frente hacia el frente



# CHECK LIST

## DEL ALINEAMIENTO DEL CAMION

### MONTAR LA CAJA

- Bajar la palanca de los ganchos (seguros)
- Asegurarse de mantener la plataforma baja
- Alinear en reversa el camión frente a la caja
- Checar que la caja y el camión estén alineados
- Verificar que ambos lados de la caja hagan contacto con las placas frontales del sistema
- Presione el botón "UP" para levantar la caja
- Guardar las patas
- Checar que no haya alguien cerca
- Presione el botón "DOWN" para bajar la caja
- Subir la palanca de los ganchos y poner el seguro
- Conectar la clavija de corriente
- Si el camión cuenta con la plataforma hidráulica, subirla y asegurarla
- Apagar el interruptor de corriente ubicado en la cabina
- Checar que todo este asegurado**

## ADVERTENCIA

NUNCA MOVER EL CAMION  
SIN ANTES ASEGURARSE  
QUE TODOS LOS SEGUROS  
ESTEN PUESTOS

